GSTY-40　G-Style アル・カウン モザイクテーブル　取扱説明書（お客様保管用）

T-2411090-SU　1/2

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

部品の確認　部品の種類と数をお確かめください。



A.天板：1枚



B.脚：4本

C.サポート：1個

D.ブラケット：2個

（セットボルト・大）（ワッシャー）（スプリングワッシャー）（ナット）（キャップ）

E.セットボルトセット（大）：8組

（皿ボルト）（ワッシャー）（スプリングワッシャー）（ナット）

F.皿ボルトセット：8組

（セットボルト・小）（ワッシャー）（スプリングワッシャー）（ナット）

G.セットボルトセット（小）：2組

（丸頭ボルト）（ワッシャー）（スプリングワッシャー）（ナット）（キャップ）

H.丸頭ボルトセット：2組

⚠ 使用上のご注意　ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

鋳物製品は鋼製品に比べ、破損しやすいため、強い振動、衝撃を与えないでください。

- ●商品の組み立て、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- ●危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●すき間に手や指を入れないでください。
- ●床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- ●強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- ●床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- ●組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。ボルト、ナットがゆるんだままで使用すると危険です。（定期的にゆるみがないか点検してください）

⚠ 使用上のご注意

- ●ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。
- ●組み立て完了後にボルト、ナットのゆるみがないか再点検し、汚れを取り除いてください。
- ●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ●組み立て後、2～3カ月ごとにボルト、ナットがゆるんでいないか確かめてください。
- ●安全のため組み立ては2人以上で行ってください。　●組み立ては平地で行ってください。
- ●重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- ●人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- ●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ●パラソルは、パラソルベースとテーブルの2点支持でご使用ください（図a）。
- ●パラソルベースのみや、テーブルのみでの使用は避けてください（図b・c）。（パラソルの直立が非常に不安定となります）
- ●サビが衣類等に付かないようご注意ください。

ご理解ください

- ●この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
- ●素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- ●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- ●屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。（地域の条例等に従って正しく処分してください）
- ●表面のザラザラ感はデザインの一部です。
- ●ハンドメード商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- ●本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境（塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所）により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- ●雨、紫外線によりモルタル成分が流れ出すことがあります。

使用推奨期間	ご理解ください
1年	●使用環境が特に悪い地域で使用する場合は、使用期間が短くなることがあります。 ●定期的に適切なメンテナンスを行うことで、使用推奨期間より長くお使いいただけます。 ●使用推奨期間は保証期間ではありませんので、ご理解ください。 ※使用推奨期間とは、一般家庭で使用する場合、安全に使用していただける期間です。塗装、表面材の劣化を保証する期間ではありません。また、使用上の注意をよくお読みいただき、正しくお使いください。

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

●安全のため、定期的にボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
●サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
●塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所（屋外など）で換気に注意して作業を行ってください。
●塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

⚠ 組立時のご注意

※必要工具:手締め用のスパナとプラス、マイナスドライバーをご用意ください。
※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。

●鋳物製品は鋼製品に比べ、材質がもろい特性がありますので、ボルト、ナットの締め過ぎはボルトの破断や商品の破損の原因となります。ボルト、ナットの締めつけには電動ドライバーを使用しないでください。
●手締め用のスパナ、ドライバーの場合でも、ナット等の締め過ぎにご注意ください。
●ボルト、ナットの取り付けは、仮留めの状態で組立作業を進めてください。すべてのナットの取り付けが完了した後、ボルト、ナットを締め付けてください。
●ボルト、ナットの回転が固くなったら、それ以上締め付けないでください。全体の組立完了後の本締めは、ボルト、ナットの回転は約1/2回転程度にとどめてください。

組立方法

1 天板に脚を取り付けます

①天板（A）を裏返しにして置きます。
②セットボルト・大をマイナスドライバーを使い、天板（A）に固定します。（計8カ所）
③天板（A）と脚（B）をワッシャー、スプリングワッシャー、ナットで仮留めします。（各2カ所ずつ計8カ所）



2 脚にサポートを取り付けます

❶で組み立てた脚（B）のサポート受けにサポート（C）を皿ボルトセット（F）で、仮留めします。（各2カ所ずつ計8カ所）
※サポート（C）は「 G-STYLE 」ロゴのある方を天板側にしてください。



組立方法

3 ブラケットを取り付けます

ブラケット（D）を天板（A）とサポート（C）の間に取り付けます。

①セットボルト・小をマイナスドライバーを使い、天板（A）に固定します。（計2カ所）

②ブラケット（D）と天板（A）とはワッシャー、スプリングワッシャー、ナットで、ブラケット（D）とサポート（C）は丸頭ボルトセット（H）で仮留めします。



4 仮留めのボルト、ナットを締めます

①脚（B）の垂直度、サポート（C）の水平度等を確認して、全体のバランスを整え、すべてのボルト、ナットを本締めします。

②セットボルトセット・大（E）と丸頭ボルトセット（H）のナットにキャップを取り付けます。

③上下を逆さにして完成です。ガタつく場合はアジャスターで高さを調節してください。





45×100mm
テーブル

GSTY-40

品質表示	
外形寸法（mm）	約 幅1400×奥行き700×高さ735
甲板の表面材	タイル
表面加工	脚：粉体塗装
原産国	中国
使用推奨期間	1年 ※詳しくは取扱説明書をご覧ください

⚠ 取扱上のご注意

- ●転倒の恐れがあるため、本来の用途以外の目的で使用しないでください。
- ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- ●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。

株式会社タカショー
和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL.073-482-4128

Q-2411090-SU